

Vérin de porte arrière DEFGROOM ACC16 Defender



Retirez les 2 clips des 2 poignées, dévisser les 2x2 vis fixation, glisser la plaque entre la garniture et des deux poignées (sens comme sur photo ci-dessous) et remettre les vis puis les clips.



Retirer les deux écrous de la charnière supérieure. Si votre Defender est **d'avant 2002** (coin inférieur de vitre de porte arrière à angle droit, **coller le joint d'épaisseur fourni**, si **après 2002**, **jeter la cale**. Mettre en place la patte et revisser les 2 écrous.



Vérin de porte arrière DEFGROOM ACC16 Defender



Retirez les 2 clips des 2 poignées, dévisser les 2x2 vis fixation, glisser la plaque entre la garniture et des deux poignées (sens comme sur photo ci-dessous) et remettre les vis puis les clips.



Retirer les deux écrous de la charnière supérieure. Si votre Defender est **d'avant 2002** (coin inférieur de vitre de porte arrière à angle droit, **coller le joint d'épaisseur fourni**, si **après 2002**, **jeter la cale**. Mettre en place la patte et revisser les 2 écrous.

